

Motosierra CNS 18-30 Battery

- Motosierra con batería intercambiable
- Batería y cargador no incluidos
- Manejo cómodo gracias a un óptimo reparto del peso
- Motor sin escobillas para un mayor rendimiento y vida útil
- Máxima seguridad gracias a la detención inmediata de la cadena en caso de retroceso
- Lubricación de cadena de forma automática que proporciona un bajo mantenimiento
- Depósito de aceite transparente que permite verificar el nivel
- Tensado de la cadena sin herramientas y sin esfuerzo, gracias al botón de tensionado
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Desbloqueo de seguridad



Tensado de la cadena sin herramientas



Visor del depósito de aceite



Uso versátil



Motosierra CNS 18-30 Battery

Información de Producto

Artículo	1.444-001.0
P.V.R. (Sin IVA)	200,00 €
Código EAN	4054278548937
Volumen	29,4
Unidad/Palet	64

Características Técnicas

Plataforma de batería (V)	18
Longitud espada (cm)	30
Velocidad de la cadena (m/s)	10
Rendimiento máx. por carga	35 cortes (ramas Ø 10 cm, 18V/2,5Ah)
Peso sin accesorios (kg)	3,2
Medidas (l x a x al) (mm)	833 x 220 x 228

Accesorios de Serie

Protector espada	6.444-258.0	5,00 €
Aceite	6.990-531.0	14,00 €
Cadena	2.444-019.0	24,00 €

Accesorios Opcionales

2.445-034.0	Batería 18 V / 2,5 Ah	60,00 €	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25	90,00 €
2.445-035.0	Batería 18 V / 5,0 Ah	100,00 €	2.445-063.0	Starter Kit Battery Power 18/50	130,00 €
2.445-032.0	Cargador rápido 18 V	40,00 €	2.444-019.0	Cadena CNS 30 cm	24,00 €

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte